

Link do produktu: <https://www.akwareks.pl/sterylizator-uvc-in-line-clarifier-3w-do-akwarium-do-400l-p-575.html>



Steryliizator UVC In-line Clarifier, 3W, do akwarium do 400L

Cena	280,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	do 5 dni

Opis produktu

Steryliizator UVC In-line Clarifier, 3W, do akwarium do 400L

Naświetlacz Fluval UVC In-Line Clarifier eliminuje zawieszone bakterie i glony, zapewniając czyste i zdrowe akwarium.

Charakterystyka produktu:

- Bezchemiczny i bezobsługowy sposób oczyszczania wody
- Eliminuje zawieszone w słupie wody bakterie i glony, które przyczyniają się do zmętnienia lub tzw. zielonej wody
- Światło ultrafioletowe jest naturalnym środkiem dezynfekującym, które rozbija DNA bakterii i glonów będących przyczyną pojawiania się mętnej lub zielonej wody w akwarium.
- Pomaga zapobiegać rozwojowi sinic, które często przytłaczają i niszczą rośliny wodne
- Nie szkodzi pożytecznym bakteriom żyjącym na powierzchni
- Technologia CCFL (Cold Cathode Fluorescent Light) działa w temperaturze niższej niż tradycyjne żarówki UVC i wytrzymuje do 30 000 godzin (3 razy dłużej)
- Łatwo mieści się w szafce akwariowej
- Szybko i łatwo połączyć ze wszystkimi węzami filtrów kanistrowych o wewnętrznej średnicy 5/8" (lub 16 mm), w tym wszystkimi filtrami Fluval serii 07 i 06
- Wielokierunkowy – działa w obu kierunkach, więc nie ma potrzeby przenoszenia istniejącej konfiguracji filtra
- Energooszczędny – do 80% tańszy w eksploatacji niż konkurencyjne produkty
- W zestawie minutnik 4-24 godzin do opcjonalnego przerywanego użytkowania
- W zestawie złącze węża i elementy montażowe – nie są wymagane żadne dodatkowe części
- Do użytku w akwariach słodkowodnych, morskich, a nawet dla żółwi, gdzie często występują glony

Dane techniczne:

*Wymiary (dł. x szer. x wys.): 16x13x6,6 cm
*Waga netto: 0,295 kg
*Pobór energii: 3W
*Długość przewodu zasilającego: 1,9 m
*Połączenie: Wąż 5/8"/16 mm
*Maks. Przepływ: 930 l/h
*Maks. Ciśnienie operacyjne: 0,5 bara
Nadaje się do Max. Objętość akwarium do 400 litrów
*Długość węża: 47cm

Często Zadawane Pytania:

Czy osadnik UVC musi być montowany za pomocą śrub mocujących, czy może wisieć na wężu?
Zdecydowanie zalecamy montaż odstojnika UVC za pomocą dwóch dostarczonych śrub mocujących.
Urządzenie należy montować pionowo, z przyłączami węży u góry i śrubami montażowymi u dołu.

Jaki rozmiar węży akceptuje sterylizator UVC?

Naświetlacz UVC łączy się w linii ze wszystkimi węzami filtra kanistrowego o średnicy wewnętrznej 5/8" (lub 16 mm), takimi jak seria Fluval 07.

Jak długo powinienem używać sterylizator UVC?

Zalecamy najpierw uruchamiać odstojnik UVC z przerwami, przez 4 godziny dziennie. Jeśli pożądane efekty nie zostaną osiągnięte, stopniowo zwiększaj ilość czasu, przez jaki urządzenie działa każdego dnia, aż do ich osiągnięcia.

Jak będzie działać sterylizator UVC po przerwie w zasilaniu?

Naświetlacz UVC powróci do tego samego czasu pracy, który został pierwotnie wybrany po ponownym podłączeniu do źródła zasilania. Na przykład, jeśli timer został ustawiony na 4 godziny dziennie, będzie działał przez 4 godziny od momentu przywrócenia zasilania. Ponieważ zegar nie śledzi pory dnia, jeśli chcesz, aby urządzenie UVC pracowało 4 godziny dziennie, na przykład o 8 rano, urządzenie powinno być podłączone do źródła zasilania o 8 rano.