

Link do produktu: <https://www.akwareks.pl/grzałka-aquat-75w-happet-do-akwarium-o-pojemnosci-40-80-l-p-175.html>



Grzałka AquaT 75W Happet do akwarium o pojemności 40-80 l

Cena	44,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Grzałka AquaT 75W Happet do akwarium o pojemności 40-80 l

Opis

AquaT stosuje prosty i **czytelny system regulacji temperatury** - przy pomocy pokrętła znajdującego się na górze grzałki możesz ustawić pożądaną temperaturę, która na bieżąco kontrolowana będzie przez termostat. Grzałka posiada diodę kontrolną, która informuje cię o aktualnej pracy urządzenia. I tyle! Dzięki prostemu funkcjonowaniu grzałki **oszczędzisz czas i energię**, żebyś mógł być **spokojny o bezpieczeństwo** twojego akwarium.

- **sprawdzony produkt** - polecana przez naszych klientów, od lat utrzymuje się na liście bestsellerów Happet
- **świetna dla początkujących** - proste funkcjonowanie i czytelny wskaźnik temperatury zapewniają łatwość użytkowania
- **łatwy montaż** - nie musisz długo myśleć i kombinować, nasza grzałka wyposażona jest w przyssawki, które wystarczy zamontować na ścianie akwarium
- **wyбір na lata** - właściwy dobór materiałów i wysoka klasa wodoszczelności pozwolą ci na długie, bezproblemowe użytkowanie
- **dopasowana do twojego akwarium** - grzałka AquaT występuje w kilku wariantach, żebyś mógł wybrać **dokładnie to, czego potrzebujesz**

Żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie grzałki, umieść ją obok filtra, który rozprowadzi podgrzaną wodę.

Moc: 75 W

Wielkość: 23 cm

Rozmiar akwarium: 40-80 L

Instrukcja:

- Grzałkę zanurz w wodzie i przytwierdź do ściany akwarium przy wylocie wody z filtra
- Za pomocą pokrętła umieszczonego w górnej części grzałki wybierz odpowiednią temperaturę
- Co 15 minut odczytuj ze skali termometra temperaturę wody, do momentu aż osiągnie ona pożądaną wartość
- W razie potrzeby skoryguj wartość temperatury, na skali grzałki

Uwaga!

Temperatura ustawiona na grzałce może nieznacznie różnić się od rzeczywistej, wskazywanej przez termometr. W razie rozbieżności wartość należy skorygować i kontrolować temperaturę termometrem.

